

## SUBLI-LIGHT (NO-CUT) MIT SUBLI FINISHING FOIL FÜR DUNKLE & HELLFARBIGE BAUMWOLLE

2-BLATT-SYSTEM



### DRUCKEREINSTELLUNGEN

- **Bildmodus:** gespiegelt
- **Druckmodus:** SAWGRASS SG400/800 über den Virtuoso Print Manager und dem FOREVER Profil verwenden. Alle anderen Sublimationsdrucker über die Standardeinstellungen und den Standardtreiber verwenden. Laden Sie die [Anleitung](#) zum Installieren des Virtuoso Print Managers von unserer Website unter:  
Support / Downloads / Testdatei / Virtuoso Print Manager Installation (Englisch) herunter.
- **Druckqualität:** Priorität Qualität **Papiereinstellung:** Tintenstrahl-Normalpapier **ICC Farb-Profil:** Aus
- **Design:** Legen Sie Ihr Motiv in 100% Schwarz an.



### TRANSFERPROZESS SUBLI-LIGHT (NO-CUT) [SCHRITT 1-2]

- Heizen Sie Ihre Presse vor. Achten Sie darauf, dass auch die untere Metallplatte unter dem Gummi heiß ist.
- Legen Sie das Textil auf die Presse und pressen es für 15-30 Sekunden.
- Platzieren Sie das Transferpapier auf dem Textil.
- Schließen Sie die Presse **mit leichtem Druck** für 10-15 Sekunden.
- Ziehen Sie das Transferpapier nach ca. 2 Sekunden im heißen Zustand ab.  
(Nehmen Sie das T-Shirt in keinem Fall von der Presse bevor das Transferpapier abgezogen wurde.)



### TRANSFERPROZESS SUBLI-FOIL FINISHING [SCHRITT 3-5]

- Legen Sie die **Subli Finishing Foil** mit der **matten** Seite nach unten auf den Transfer.
- Pressen Sie erneut mit **leichtem Druck** für 10 Sekunden.
- Ziehen Sie die **Subli Finishing Foil** sofort und in noch heißem Zustand ab.
- Platzieren Sie die Heißprägefolie mit der **matten** Seite nach unten auf ihrem Motiv. Erhöhen Sie den Druck auf 3-4 bar (sehr hoher Druck) und pressen Sie für 30 Sekunden.
- Ziehen Sie die Heißprägefolie im kalten Zustand ab.
- Für eine bessere Waschbeständigkeit legen Sie ein Blatt Glossy Finish oder Matt Finish Economy auf den Aufdruck und pressen nochmals für 30 Sekunden.



		AUTOMATISCHE PRESSE	MANUELLE PRESSE
SCHRITT 1	VORPRESSEN	15-30 Sekunden	20-30 Sekunden
SCHRITT 2	DRUCK	1 bar	leicht
	TEMPERATUR	180°C	180°C
	ZEIT	10-15 Sekunden	10-15 Sekunden
SCHRITT 3	SUBLI FINISHING FOIL	10 Sekunden (1 bar)	10 Sekunden (leichter Druck)
SCHRITT 4	HEIßPRÄGEFOLIE	30 Sekunden (3-4 bar)	30 Sekunden (hoher Druck)
SCHRITT 5	FIXIERUNG	30 Sekunden (3-4 bar)	30 Sekunden (hoher Druck)



### WASCHEN

- Bis 30°C auf links waschbar. Kein Weichspüler und kein Flüssigwaschmittel verwenden.



### TROCKNEN

- Nicht maschinell trocknen.



### BÜGELN

- Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier abdecken.



### WICHTIG

- Falls ein Hintergrund sichtbar wird, reduzieren Sie den Druck beim ersten und zweiten Pressvorgang.
- Der Ausdruck muss zügig verpresst werden (je länger dieser liegt, desto schlechter wird der Übertrag).

Bevor Sie Ihre **Serienproduktion** starten, empfehlen wir Ihnen bei **allen Materialien Druck- und Waschtests** durchzuführen.  
**Wichtiger Hinweis zum beidseitigen Bedrucken von Textilien:** T-Shirts, die **ein Motiv** auf der **Vorder- UND Rückseite** bekommen, müssen Sie über die Heizplatte Ihrer Transferpresse stülpen. Somit wird nur eine Seite des Textils mit Hitze behandelt und Sie vermeiden, dass das zuerst applizierte Motiv wieder herausgepresst wird. Falls Ihr T-Shirt vergilben sollte, legen Sie beim Transfervorgang ein Stück Vlies darüber, um dem entgegenzuwirken.